



Paradis Pool

Montageanleitung: Handlauf für Stahlwandpool

Vorbereitung

1. **Wasserstand prüfen:** Fülle den Pool bis zur maximalen Höhe, bevor du den Handlauf endgültig montierst. Dies stellt sicher, dass die Poolfolie korrekt sitzt.
2. **Materialien prüfen:**
 - Handlaufsegmente
 - Verbindungsröhrchen
 - Gummihammer
 - Metallsäge (für das Zuschneiden des letzten Segments)

Montage Schritt für Schritt

1. Startpunkt wählen

- Bei einem **Ovalformbecken:** Beginne an einer der geraden Seiten (z. B. an der Mauer).
- Bei anderen Poolformen: Beginne an einer beliebigen Stelle, die leicht zugänglich ist.

2. Erste Segmente anbringen

1. **Erstes Handlaufsegment vorbereiten:**
 - Setze ein Verbindungsröhrchen in die Öffnung des Handlaufsegments ein, sodass es etwa zur Hälfte herausragt.
2. **Auf die Stahlwand setzen:**
 - Drücke das Segment mit der Rille über das Einhängeprofil der Stahlwand. Stelle sicher, dass es fest und bündig sitzt.
3. **Zweites Segment anfügen:**
 - Bevor das erste Segment vollständig aufgedrückt ist, stecke das nächste Segment mithilfe des Verbindungsröhrchens an.
 - Drücke anschließend beide Segmente vorsichtig, aber fest auf die Stahlwand.

3. Den gesamten Handlauf montieren

1. **Schritt wiederholen:** Füge nach und nach weitere Segmente hinzu, indem du sie über die Verbindungsrohrchen miteinander verbindest und über das Einhängeprofil drückst.
2. **Zwischenräume minimieren:** Falls sich Zwischenräume zwischen den Segmenten bilden, löse den Handlauf an den betroffenen Stellen vorsichtig, schiebe ihn eng zusammen und drücke ihn erneut auf.
 - Tipp: Ein Gummihammer kann helfen, die Segmente vorsichtig zusammenzuschieben, ohne sie zu beschädigen.

4. Letztes Segment anpassen

1. **Länge prüfen:** An der Stelle, wo das erste und letzte Segment zusammentreffen, kann es notwendig sein, das letzte Segment zu kürzen.
2. **Anpassen:** Schneide das letzte Handlaufsegment mit einer Metallsäge auf die passende Länge.
3. **Ende schließen:**
 - Ziehe die Enden des ersten und letzten Segments leicht von der Stahlwand ab.
 - Führe die Verbindungsrohrchen ein.
 - Drücke beide Segmente zusammen zurück auf die Stahlwand.

5. Endkontrolle

1. **Stabilität prüfen:** Kontrolliere, dass der Handlauf gleichmäßig und stabil sitzt.
2. **Übergänge prüfen:** Achte darauf, dass alle Segmente nahtlos miteinander verbunden sind. Kleinere Zwischenräume sind aufgrund von Temperaturschwankungen normal.
3. **Optionale Anpassung:** Bei größeren Lücken kannst du ein zugeschnittenes Teilstück einfügen.

Hinweise:

- **Zwischenräume durch Temperatur:** Temperaturänderungen können leichte Lücken zwischen den Segmenten verursachen. Diese sind unbedenklich.
 - **Nachjustieren:** Überprüfe den Handlauf regelmäßig und justiere ihn bei Bedarf nach.
 - **Schonung der Poolfolie:** Arbeite sorgfältig, um die Folie nicht zu beschädigen.
-